

Sådan dræner du sikkert din Sagewash™ Sanitizer

1. Luk for vandet og frakobl vandslangen ved brug af lynkoblingen

Det anbefales at bruge lynkobling med stop-funktion.

2. Hold pistolen ud og væk fra din krop, tøj, sko mm.

Det anbefales at holde pistolen ind over en spand. Væsken i pistolens beholder har en høj pH-værdi og kan fx afblege tøj og overflader.

3. Tryk på aftrækkeren på pistolen. Vip pistolen frem (45° frem) og lad al væsken løbe ud gennem dysen.

4. Pistolens beholder bør nu være tom for væske. Slip pistolens aftrækker. Denne proces bør ikke tage mere end maksimalt 30 sekunder.

Spanden hvor pistolen drænes i fyldes op med ca. 5 L vand og kan så bruges til desinfektion eller hældes ud i afløb.

5. Hæng eller opbevar pistolen opret, eller i en lukket beholder, til næste gang du skal bruge den.

Pistolen skal opbevares uden for børns rækkevidde.

HUSK: Tabletten skal altid blive i beholderen til den er helt opbrugt.

Fjern **ALDRIG** plastic omkring en tablet. Plastic'en er med til at beskytte brugeren mod berøring af tabletten og er samtidig en vigtig og integreret del af det patenterede system. Med en tablet i beholderen vil systemet ved anden og efterfølgende ibrugtagninger producere en opløsning med fuld styrke med det samme. Kun med en ny tablet vil det tage op til 90 sekunder før den fulde styrke er opnået. Én tablet virker i ca. 3½ time i alt.
