

# Sådan bruger du Sagewash™ Sanitizer



## Step 1



- Læg en Sagewash Sanitizer tablet ned i beholderen **(fjern ikke plastic-kapslen på tabletten)**
- Skru beholderen fast på pistolen (ikke for stramt)

## Step 2



- Tilslut vandslange til pistolen med fx en lynkobling
- Det anbefales at bruge en lynkobling med stop-funktion
- Åben for vandtilførsel

## Step 3



- Sagewash Sanitizer er nu klar til brug
- Tryk på aftrækkeren på pistolen for at begynde
- Ved længerevarende pause kobles pistolen fra vand-slangen!

## Step 4



- Efter endt brug af Sagewash Sanitizer frakobles vandslangen
- Luk for vandtilførslen

## Step 5



- Pistolen drænes for vand ned i en spand eller lignende som fyldes med ca. 5 L vand
- Tryk på aftrækkeren på pistolen. Vip pistolen frem (45° frem) og lad al væsken løbe ud gennem dysen.
- Følg afdræningsproceduren i den udleverede vejledning

*Ved periodisk rengøring/vedligeholdelse anbefales det at sænke pistolen ned i en beholder med fx almindelig eddike i nogle timer. Kalcium-afsætningerne inde i pistolen bliver dermed opløst og kløren bundfæller naturligt i vandet. Skyl pistolen godt igennem med koldt vand efter denne proces.*