

Vedligeholdelse/ periodisk rengøring

Under normale omstændigheder er vedligeholdelse ikke nødvendig udover ilægning af tabletter. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at rengøre indvendigt på Sagewash™ Sanitizer. Rengør indersiden af Sagewash™ Sanitizer ved at sænke den ned i eddike. Klor bundfæller naturligt i vandet. O-ringen og lynkoblingen skal måske skiftes ud periodisk.

Hårdt vand og kalcium afsætninger

Ved brug af Sagewash™ Sanitizer med hårdt vand, anbefales det at sænke Sagewash™ Sanitizer ned i en balje/ beholder med eddike en gang om måneden i nogle timer. Dermed vil kalcium afsætningerne opløses. I ekstreme tilfælde, er det muligvis nødvendigt at adskille pistolen og bruge en tandbørste til at rengøre. Denne proces kan få din Sagewash™ Sanitizer til at komme i næsten samme stand som ny.

Sagewash™ Sanitizer garanti

Køberen af Sagewash™ Sanitizer har to års garanti. Enheder/dele der ikke virker pga. fejlkonstruktion, reparerer eller erstattes. Købsgarantien dækker ikke sliddele (strålespids, lynkoblere, pakninger, O-ringe osv.), som kan bestilles hos din forhandler af Sagewash™ Sanitizer.

Sliddele (reservedele)

Sliddele er dele som vil blive slidt gennem brug og over tid. Hvis brugeren af Sagewash™ Sanitizer følger retningslinjerne vil Sagewash™ Sanitizer og sliddelene holde i lang tid. Det afhænger selvfølgelig af mange faktorer, som hyppighed af brug og brugerhåndtering.

Bestillingsliste

SWS-01:	Sagewash™ Sanitizer pistol
SWST-01:	Sagewash™ Sanitizer tabletter – 9 stk.
SWS-104:	Lynkobling, hun
SWS-105:	Lynkobling, han
SWS-106:	Flow control håndtag
SWS-107:	Pind
SWS-108:	Pistolhus og tabletbeholder (bestående af 5 dele. Kan ikke bestilles separat)
SWS-113:	Justerbar dyse
SWS-114:	Rustfrie holdere – sæt af fem
SWS-115:	Pakning

Bestil dine reservedele hos din forhandler af Sagewash™ Sanitizer.